

フライヤーの洗浄

使用洗剤




フライヤークリーナー

使用濃度

2～5%

使用用具




スポンジタワシ



炊事用手袋




フライヤー用
特殊ブラシ



ダスター

標準作業頻度 = 毎週



作業方法



- 1 フライヤーから油をぬきとる。
同時に揚げカスを取り除く。





- 2 フライヤーの上端から3cm
まで湯をはり、フライヤーク
リーナーを1袋入れ、軽くか
き混ぜて洗剤溶液をつくる。



- 3 フライヤーに点火して、約
20分間軽く沸騰を続ける。
洗剤溶液に触れていないと
ころは、ブラシに洗剤溶液
をつけ、ブラッシングする。



- 4 火を消し、フライヤー
に水を加え満杯にし、
排水する。



- 5 フライヤー内部にホースで
湯をかけながら、スポンジと
特殊ブラシで残っている汚れ
をのぞき、洗剤が残らない
ようによくすすぐ。



- 6 ダスターで洗剤をよく
拭き取る。

